



Указатель рабочего давления манометра

Указатель рабочего давления манометра

Примечание: Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и повышением качества приборов, поэтому оставляет за собой право исправлять и дополнять указанную ниже информацию.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Устанавливается на корпус манометров с диаметром 100, 150 и 250 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал:

Нержавеющая сталь

Материал:

Нержавеющая сталь.

Установка:

Указатель рабочего давления устанавливается на корпус.

